


#### 替刃取付け手順 (※安全の為にエヤー供給源を止めておいてください)

1. ⑯フリーピンの先端の球状になっている部分を③カム(ペアリング)の中に真直ぐな状態にして入れてください。(※図2参照)  
⑬ネジピン穴が合わない時は⑯フリーピンをカムに入れて動刃を動かして穴をあわす。
2. ⑬ネジピン(2ヵ所)をワッシャと共に一度完全に締めつけて約1/8回転ゆるめてください。(仮止め状態=少し動く程度)
3. エヤーを供給し、レバーを2~3回軽く押して替刃を作動させる。  
替刃の作動が確認できたら、24レバーを軽く押えた状態(回転中)で  
⑬ネジピン(2ヵ所)を締めつける。



(※図2)

**メリ一 作業工具 ナイル 空気工具  
室本鉄工株式会社**

●お問合せ先

大阪オフィス TEL (072) 850-0091

FAX (072) 850-0082

ホームページ <http://www.muromoto.co.jp>  
Eメール [mrt.info-j@muromoto.co.jp](mailto:mrt.info-j@muromoto.co.jp)