




ヒートエヤニッパ取扱説明書

<AH5D>

安全かつ正しくお使いいただくために、下記の事は遵守して下さい



警告 ※火災・やけど・感電




感電注意



- 1) 電源を入れたまま長時間、放置したり、可燃物に近づけたりすると火災の原因となる場合があります。
- 2) 刃先温度は最高 *190°C位になり、指等に触るとやけどをする恐れがあります。
- 3) 本体もかなり熱くなりますので、取り扱う時は手袋等をして下さい。
- 4) 電圧は24Vと低圧ですが、水にぬれた状態で扱いますと感電事故の恐れがあります。



注意



- 1) 作業中に替刃に触れたり、替刃周辺に手指等を近づけないで下さい。
- 2) やむなく替刃に触れる場合は、安全のため必ずエアー源・電源をストップしてからヒーター・替刃が冷めた状態で行って下さい。
- 3) 作業をしない時は、必ずエアー源・電源をストップしておいて下さい。
- 4) 切断作業時、切断物の切りクズが飛んで目に入る恐れがありますので安全メガネを使用してください。
- 5) 能力以上（使用目的以外）での作業は行わないで下さい。

■ヒーター・替刃交換方法

(ヒーター交換)

◎安全のため必ずエアー源・電源をストップしてヒーターと替刃が冷めた状態で行って下さい。

No.19の皿ビス2本をゆるめて外してください。
同時にホルダーとヒーターが外れます。

(替刃の交換)


- 1) No.18のホルダーを外してください。ヒーター交換要領に同じ。
- 2) No.15のナットをゆるめて外し、No.4のネジピンを抜いてください。替刃が外れます。
- 3) 新しい替刃を取付の際に股バネを落とさない様に注意してください。

交換方法は裏面の部品図を
参照してください。



お願い

◎替刃を本体にセットする時はブッシュ（耐熱樹脂）で右図のように替刃をホールドし本体と替刃の間にスキマをつくってください。




替刃と本体が直接接触すると本体の温度が異常に上昇します。

■御使用方法


- 1) 必ずフィルターを通した、水分を含んでいないエアーを使用してください。
- 2) 充分なエアーを供給できるように、エアー源のバルブは全開にして下さい。
- 3) 作業前及び油切れで替刃が開かない場合、摺動部に注油してください。部品図参照
- 4) ヒーターには、24V以上の電圧をかけないで下さい。
- 5) ヒーターに通電した状態で、長時間放置しておくと、温度が上昇しすぎてトラブルの原因となる場合がありますので、注意してください。
- 6) 空気圧は0.5MPaで使用してください。
(指定空気圧以上での使用における故障の責任は負いません)

■本体電源接続方法

フットバルブ、又は電磁弁に接続してください。



- 1) 変圧にはデジタル表示トランス（温度調節コントローラ付）「TRF100D」（別売）をご使用下さい。
- 2) プラグコネクターをデジタル表示トランス「TRF100D」（別売）の正面にあるコネクター接続部に取り付けて下さい。
- 3) トランス「TRF100D」（別売）の電源をAC100Vに繋ぎ、電源をONにして下さい。



※刃先温度は環境により大きく影響されます。寒い場所や、空気の流れのある場所では所定の温度まで上がらない事がありますので御了承ください。
TRF100Dの表示温度はセンター位置の温度になります。


■切断スピード調整（エアーフロー調整）

切斷する時の刃のスピードはNo.11のノズルにより調整ができます。刃の動きが速く被切斷物が割れるような場合はノズルを右に回しスピードを遅くしてください。




室本鉄工株式会社

AH5D 部品図



替刃取付状態図



※注意

- ・センサー付コードは非常に繊細な部品となっています。
- その為、無理矢理に引張る、力強く曲げる、ねじる等の行為は断線の原因となります。
- ・ヒーターは必ずヒーター用差込部を持って、コネクターより抜いて下さい。電線を持つと、断線の原因となります。
- ご使用の際、または交換時のお取扱いには十分にご注意下さい。

品番	部品名	品番	部品名	品番	部品名	品番	部品名	品番	部品名
1	本体A	6	Oリング	11	ノズル(流量調整)	16	菊型ワッシャ	21	ヒーター
2	本体B	7	Oリング	12	Oリング	17	ブッシュ	24	センサー付コード
3	ピストン	8	ワンタッチチップル	13	Oリング	18	ホルダー	25	アンカーマウント
4	ネジピン	9	キャップ	14	Oリング	19	皿ビス	26	なべねじ
5	戻しバネ	10	バルブ	15	ナット	20	スプリング	27	コード固定用バンド